

Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)

Inicializacia CHDÚ

Nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ.

Df4ElJ4Tp89pQm1q-image-1559817531936.png

Pripojení CHDÚ

CHDÚ je pripojené k tlačovému zariadeniu pomocou **portov RS232** a komunikuje s PPEKK pomocou **USB**. Po spojení týchto súčastí si PPEKK overí, že bolo pripojenú CHDÚ. Načíta si jeho údaje o veľkosti, sériové číslo, voľnom mieste atď. Tieto informácie sa uloží a vykoná sa **skúšobná tlač**. Tým je overené aj to že je nastavená správna znaková sada tlačiarne. Následne sa pomocou zeleného tlačidla všetky nastavenia uloží do CHDÚ.

Revision #1

Created 2019-06-06 03:28:54 UTC

Updated 2019-06-10 04:38:11 UTC