Jak vyresetovat tiskárnu XPrinter

Někdy se samovolně může stát, že tiskárna XPrinter se přepne do činského režimu. Pokud tiskárna tiskne čínské znaky, prosím proveďte tzv. hard reset.

1. Tiskárnu připojte pomocí přiloženého USB kabelu do vašeho PC a tiskárnu zapněte
2. Stáhněte si na našich stránkách v sekci ke stažení aplikaci **Xprinter_Tool_V3.0C.rar/.zip**
3. Soubor rozbalte a spusťte aplikaci **Xprinter**
4. dále postupujte podle kroků **pod obrázkem** a ujistě te se, že máte vše **správně**

Revision #1
Created 2018-02-02 08:40:29 UTC
Updated 2018-04-11 15:20:53 UTC