# Spárování tiskárny SEIKO RP-D10

1. Zapněte tiskárnu
2. Na zadní straně zmáčkněte malé miktro tlačítko na 5 vteřin
3. V nastavení Android spárujte tiskárnu. Pokud vyžaduje PIN zadejte 0000
   6lGpyccJIHlGiZLY-image-1517560939073.png

VdX3Hje3Ws1trpep-image-1517560948809.png

---

Revision #3
Created 2018-02-02 08:41:56 UTC
Updated 2018-04-11 23:20:58 UTC by Admin