

Spárování tiskárny SEIKO RP-D10

1. Zapněte tiskárnu
2. Na zadní straně zmáčkněte malé mikro tlačítko na 5 vteřin
3. V nastavení Android spárujte tiskárnu. Pokud vyžaduje PIN zadejte 0000



Revision #3

Created 2 February 2018 07:41:56

Updated 11 April 2018 21:20:58 by Admin