

# Tiskárna neposune dostate?n? papír p? i tisku ú?tenky

Každá tiskárna má různou délku řezu papíru. Doporučujeme tedy zvolit odsunutí v nastavení tak, aby vyhovovalo konkrétní tiskárně.

## Nastavení odsazení

V **Nastavení - Tiskárny - Vyberte tiskárnu** si zadejte počet řádků, které se mají přidat při tisku. Najděte tu nejvhodnější hodnotu. Často mezi 3-6 řádky je ideální nastavení vyhovující běžným potřebám.

---

Revision #1

Created 2017-12-19 08:38:46 UTC

Updated 2018-02-02 01:47:24 UTC