

Tiskárna neposune dostatečně papír při tisku účtenky

Každá tiskárna má různou délku řezu papíru. Doporučujeme tedy zvolit odsunutí v nastavení tak, aby vyhovovalo konkrétní tiskárně.

Nastavení odsazení

V **Nastavení - Tiskárny - Vyberte tiskárnu** si zadejte počet řádků, které se mají přidat při tisku. Najděte tu nejvhodnější hodnotu. Často mezi 3-6 řádky je ideální nastavení vyhovující běžným potřebám.

Revision #1

Created 19 December 2017 14:38:46

Updated 2 February 2018 07:47:24