Nastavení STATICKÉ adresy Lane/3600

Nastavení statické adresy pro terminál ingenico Lane/3600 odstraňuje změnu ip adresy po restartu

Pro nastavení je třeba kontaktovat podporu sk posnet týmu. p.Kanás 00421 915 394 534

Po telefonu sdělíme podpoře posnetu:

- IP adresu terminálu
- gateway sítě
- masku sítě

Nastavení uloží do konfig. souboru, exportují a na terminálu je třeba tyto údaje vyklikat.

Klávesa F -> Maintenance -> Settings -> 1975 -> Ethernet -> Czech -> internet4 -> DHCP NO a potvrdit

Poté je třeba vyplnit IP adresa, Gateway sítě, masku sítě a potvrdíme

NIC jiného neměnit. Pokud se zeptá terminál na RTI proces můžeme potvrdit a uložit nastavení.

Jakmile je toto vyplněno je třeba ještě stáhnout konfig. soubor

Klávesa F -> Connect to TMS -> 1975 a potvrdíme zeleným.

Terminál se restartuje a uloží konfiguraci.

Po uložení konfigurace vyhledáme terminál na síti propojíme ho tak s pokladnou a otestujeme platbu.