

Po vložení nové tiskové pásky tiskárna netiskne

Termální pásky jsou tepelně citlivé pouze z jedné strany. Pokud Vám po vložení nové pásky do tiskárny vyjždí prázdný nepotištený papír zkuste následující postup:

1. Ověřte, že jste správně vložili pásku do tiskárny. Zkuste obrátit její orientaci o 180 stupňů
 2. Pokud se jedná o nově zakoupené pásky, ověřte že se jedná o termopásku vystavení části pásky teple (zapalovač). Pokud nezčerná, nejedná se o termopásku ale pásku do jehličkových tiskáren
-

Revision #1

Created 2 February 2018 07:36:29

Updated 2 February 2018 07:55:02