


Zprovoznění zařízení Orange

Spuštění

Zařízení je připraveno k okamžitému spuštění. Zapnete ho stiskem tlačítka (menšího) na pravé straně přístroje, které je názorně vyznačeno na obrázku. Aplikace jsou v zařízení již předinstalovány v hlavním menu, stáčí vyhledat a stisknout ikonu FIK nebo eRecept.

TIP: Pokud zařízení nelze zapnout vložte jej do nabíjecí kolébky. Plné nabití může trvat až 36 hodin z důvodů vysokokapacitní baterie.

Image not found or type unknown



Připojení k Internetu

Pro první spuštění aplikací je nutné být připojen k Internetu.

**Připojen
í Wi-Fi**

V hlavním menu naleznete ikonu **NASTAVENÍ**, dále v části **Bezdrátová připojení a síť** zvolíte možnost **Wi-Fi** . V zobrazeném seznamu vyhledáte název vaší sítě.

Připojení přes datovou SIMkartu

Zařízení disponuje mobilním připojením. **Místo pro vložení** se nachází v levé straně přístroje pod odnímatelnou krytkou.

TIP: Pokud aplikace hlásí: There has been error processing an request – nejste připojeni k internetu!

První spuštění aplikace

Na hlavní obrazovce klikněte na ikonku příslušné aplikace. Na obrazovce zvolte **Založit nový účet**, zadejte platný e-mail a heslo. Aplikace naskočí do hlavního menu aplikace.

Revision #1

Created 2 February 2018 07:56:09

Updated 12 April 2018 07:34:38