

KASA FIK eKASA (SK)

- Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí
 - Od kedy a koho sa používanie eKasa týka?
 - Co je eKasa klient (ORP a VRP)
 - Postup pre vybavenie eKasa klienta
 - Náležitosti pokladničného dokladu
- Rychlý návod k pokladnici KASA FIK HIT (10,12,14)
- Rychlý návod k zariadeniu KASA FIK VRP Pokladnica
- Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK
 - Nastavenie eKasa (PPEKK)
 - KASA FIK PPEKK a jeho funkce
 - Postup inštalácie identifikačných a autentifikačných údajov eKasa
 - Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)
- Nastavení eKasa FiscalCore

Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

Od kedy a koho sa používanie eKasa týka?

 laOpNI7if1kBhT3I-2019.02.12_eKASA_logo.png

• 1.4.2019:

- Od tohto dátumu je napojenie na eKasu povinné pre všetkých podnikateľov, ktorým vzniká ku dňu **1.4.2019 prvýkrát povinnosť evidovať tržby**.

• 1.7.2019:

- Napojenie na eKasu je od tohto dátumu **povinné pre všetkých ostatných podnikateľov**. Teda súčasných podnikateľov, ktorí:
 - mali povinnosť evidovať tržby už pred 1.4.2019,
 - otvorili novú prevádzku po 1.4.2019,
 - chcú zaviesť novú pokladnicu do súčasnej prevádzky.
- Elektronické registračné pokladnice (ERP) tak, ako ich poznáte, sa od tohto dátumu už nedajú používať a musia sa **nahradiť pokladnicou eKasa klient alebo VPR pokladňou**.

Co je eKasa klient (ORP a VRP)

Online registračná pokladnica (ORP)

Špeciálne upravený a **certifikovaný pokladničný systém** spolu so špeciálne **certifikovaným chráneným dátovým úložiskom**. Je nutné využívať výlučne iba tie ORP, ktoré sú oficiálne certifikované Finančnou správou, pretože iba tie zariadenia dokážu komunikovať s Finančnou správou v súlade s novelou zákona.

Takouto ORP pokladnicou sú napríklad pokladnice **KASA FIK**. Viac o KASA FIK sa dozviete na webe: www.kasafik.sk

[exgz0HEyZk3mhPFA-HIT-black-shopPNG.png](#)
[JaUJI4Upv3N4sgg6-kasafik_14.png](#)

Na ideálnu prevádzku ORP je potrebné, aby ste na Vašom predajnom mieste mali zavedený **internet**.


Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

Špeciálna služba vytvorená Finančnou správou, ktorá je poskytovaná prostredníctvom mobilných aplikácií. Vlastníkom VRP je Finančné riaditeľstvo. VRP sú prepojené s eKasou a oproti ORP KASA FIK vyžadujú **neustále pripojenie** k internetu. Pri jeho výpadku sú nefunkčné. Naše riešenie KASA FIK VRP podporuje aj pripojenie pokladničné zariadenie pomocou SIM karty. SIM karta nie je súčasťou zariadenia.

[BQgCjnzWg5VwkiM-kasa-fik-orange-klasik-VRP.jpg](#)

Postup pre vybavenie eKasa klienta

Infografika **ako si zaobstaráť e Kasu**, podrobný návod je potom **nižšie**.



Podrobný návod

1. Zakúpte si oficiálne **certifikované zariadenie ORP**, napr. **KASA FIK** – www.kasafik.sk
2. Požiadajte Finančnú správu o **pridelenie kódu pre eKasa klienta** nasledovne:
 - Prihláste sa do portálu finančnej správy.
 - Vo Vašej *Osobnej internetovej zóne* vyberiete časť *Katalógy* a následne *Katalóg formulárov*.
 - Vyberte si **„Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient“** a vyplňte ju. Nezabudnite v žiadosti označiť, že žiadate o pridelenie kódu online registračnej pokladnice. Rovnako môžete v tom istom formulári požiadať aj o zrušenie DKP kódu k Vašej starej pokladnici. Ak o zrušenie nepožiadate, 1.7.2019 bude tento kód automaticky zrušený a všetky doklady vystavené Vašou starou pokladnicou budú neplatné.
 - V prípade, že sa Vaša nová pokladnica bude používať na rôznych miestach v rôznych časoch, je treba do kolónky *Predajné miesto* uviesť **„prenosná pokladnica“**. Následne musíte zaevidovať adresu alebo GPS súradnice Vášho predajného miesta, prípadne evidenčné číslo vozidla, ak je miestom predaja.
 - Odošlite žiadosť.
3. **Inicializácia pokladnice** - Stiahnete si *identifikačný a autentifikačný balíček* a nasledovne
 - Vo Vašej *Osobnej internetovej zóne* vyberiete časť *Autorizované služby* a následne *eKasa*.
 - V záložke *eKasa* nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktoré majú oficiálny certifikát od Finančnej správy. Stiahnite si odtiaľ identifikačné údaje Vami zakúpenej pokladnice a uložte tento **identifikačný balíček**.
 - Následne znova v záložke *eKasa* **požiadajte o pridelenie certifikátu** (autentifikačný balíček). Je treba tak urobiť **pre každú jednu Vašu pokladnicu zvlášť**. Do žiadosti zadajte také heslo, ktoré si budete pamätať, pretože ho budete musieť nahráť do autentifikačného balíčka.

- Po spracovaní Vašej žiadosti v záložke eKasa nájdete **autentifikačný balíček**, ktorý Vám bol pridelený. Stiahnite si ho a uložte.
4. **Nainštalujte si identifikačný aj autentifikačný balíček** do Vašej ORP pokladnice.
 5. **Pripojte Vašu ORP pokladnicu k internetu**, aby mohla komunikovať s Finančnou správou.
 6. **Nastavte si Vašu ORP** (tovarové položky, nepovinné údaje, atď.)
 7. Vaša ORP **pokladnica je pripravená** a môžete začať!

[laQpN17if1kBhT3l-2019-02.12_eKASA_logo.png](#)

Náležitosti pokladničného dokladu

Hneď po zaevidovaní tržby v novej pokladnici ORP musíte **odovzdať kupujúcemu** pokladničný doklad (bloček), ktorý sa okamžite vytlačí. Žiadny iný doklad zákazníkovi nemôžete odovzdať.

Pokladničný doklad (bloček) môžete zákazníkovi **poslať v elektronickej podobe**, ak s tým súhlasí a ak o to požiada pred jeho vytlačením.


Pokladničný doklad musí obsahovať všetky informácie, čo aj doteraz. Navyše však musí obsahovať aj **unikátny identifikačný kód a QR kód**, pomocou ktorého bude možné overiť pravosť dokladu z Vašej ORP.

Přehled pokladničných dokladov

Pokladničný doklad

- poradové číslo dokladu PD
- dátum a čas vyhotovenia PD
- názov tovaru, množstvo
- sadzba DPH cena
- základ dane
- sadzba dane a daň
- cena celkom k zaplaceniu
- identifikátor PD


Image not found or type unknown



Pokladničný doklad - úhrada faktúry

- poradové číslo dokladu PD
- dátum a čas vyhotovenia PD
- číslo faktúry
- cena celkom
- unikátny identifikátor kupujúceho, ak bol zadaný
- QR kód


Image not found or type unknown



Neplatný doklad

- poradové číslo
- slovami "NEPLATNÝ DOKLAD"
- dátum a čas vyhotovenia PD
- názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
- základ dane, sadzba dane a daň
- cena celkom na zaplatenie


Image not found or type unknown



Vklad

- poradové číslo
- dátum a čas vyhotovenia PD
- slovami "VKLAD"
- celkom vklad


Image not found or type unknown



Výber

- poradové číslo
- dátum a čas vyhotovenia PD
- slovami "VÝBER"
- celkom výber


Image not found or type unknown



OFF-LINE DOKLAD

ORP informuje o probléme s odoslaním dátovej správy a na doklade je uvedený nápis "OFF-LINE DOKLAD" a PKP. Dátová správa aj doklad sú uložené do CHDÚ.

Image not found or type unknown



Zaevidovaní údajov z paragónu

- poradové číslo

- názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
- názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
- názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
- základ dane, sadzba dane a daň
- cena celkom na zaplatenie
- unikátny identifikátor kupujúceho, ak bol zadany
- poradové číslo paragónu
- dátum a čas vyhotovenia paragónu
- dátum zaevidovania paragónu v PPEKK
- QR kód

Čo ak sa pokladnica eKasa pokazí alebo preruší sa spojenie? V takom prípade musíte **do 48 hodín obnoviť prevádzku** tohto zariadenia. Dovtedy musíte **vystavovať paragóny** v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú obsahovať všetky požadované údaje.

Rychlý návod k pokladnici KASA FIK HIT (10,12,14)

Spustenie

Nami dodávaná pokladnica je nutné pripojiť k elektrickej sieti **adaptérom**. Tento adaptér je súčasťou balenia. **Konektor** pre pripojenie do pokladnice sa nachádza:

- **HIT 10, HIT 12:** v spodnej časti dotykovej obrazovky zariadenia ako POWER (vid'. 1 na obrázku).
- **HIT 14:** je nutné otvoriť zadný strieborný kryt pokladnice a konektor sa nachádza za ním. Kryt otvorte zo spodnej strany stojana.

Na **spustenie** pokladnice slúži **zapínacie tlačidlo**, ktoré je umiestnené:

- **HIT 10, HIT 14:** v pravej časti displeja (vid'. 2 na obrázku).
- **HIT 12:** na zadnej strane displeja.

 [Zapínacie tlačidlo na displeji](#)

Pokladnicu spustíte stlačením


tohto tlačidla **po dobu 5-7 sekúnd**, pri niektorých verziách **dvojklikom**, pokiaľ sa nerozsvieti displej.

Potom je treba prepnúť **malé čierne tlačidlo** z polohy O do polohy I. Toto tlačidlo sa nachádza na stojane pokladnice nad tlačiarňou.

Ak svietia **dve červené diódy**, pokladnica nemá kotúčik v tlačiarňi alebo sú zle uzatvorené dvierka tlačiarne. Pokiaľ svieti **iba modrá dióda**, je všetko v poriadku a pokladnica je **pripravená**.

Pripojenie k Internetu

Pre prvé spustenie aplikácie je **nutné byť pripojený** k internetu.



Pokiaľ aplikácia hlási: There has been error processing an request – nie ste pripojení k internetu!

Pripojenie Wi-Fi

V hlavnom menu (nie aplikácie, ale zariadenia) nájdete ikonu **NASTAVENIA**, ďalej v časti Bezdrôtové pripojenie a siete zvolíte možnosť **Wi-Fi**. V zobrazenom zozname vyhľadáte názov Vašej siete.

Pripojenie cez sieťový kábel

Pokladnica disponuje slotom pre sieťový kábel. Slot sa nachádza v spodnej časti dotykovej obrazovky zariadenia označený popisom LAN.

Pokiaľ máte zastrčený lán kábel, nie je funkčná wifi!



Prvé spustenie aplikácie

Súčasťou zariadenia je už predinštalovaná aplikácia KASA FIK s integrovanou licenciou. Na displeji kliknite na ikonu aplikácie KASA FIK. Na obrazovke zvolíte **Založiť nový účet** a zadajte platný e-mail a heslo. Aplikácia sa spustí v hlavnom menu a má aktivovanú plnohodnotnú licenciu.

Následne je nutné v menu aplikácie prejsť do **Nastavenia - eKasa PPEKK SK - eKasa NASTAVENIA**. Tu sa nastavuje všetko v niekoľkých krokoch:

1. stiahnete si **Autentifikačné** údaje a **identifikačné** údaje pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste obdržali po zaslaní on-line registračného formulára z Finančnej správy www.financnasprava.sk.
2. Identifikačné údaje si stiahnete vo Vašej osobnej zóne v sekcii eKasa.
3. Autentifikačné údaje získate tak, že požiadate o pridelenie certifikátu pre každú jednu Vašu pokladnicu zvlášť. Do žiadosti zadávate aj heslo, ktoré bude vyžadované pri nahrávaní údajov do pokladnice.
4. Ak je pokladnica vedená ako **prenosná**, je tu možnosť zaregistrovať si novú adresu prevádzky, EČV, GPS súradnice a ďalšie.
5. Teraz je pokladnica pripojená na Finančnú Správu a je možné nahrávať a upravovať položky.

Rychlý návod k zariadeniu KASA FIK VRP Pokladnica

1. Spustenie

Zariadenie je pripravené k okamžitému spusteniu. Zapnite ho stlačením menšieho tlačidla na pravej strane prístroja, ktoré je názorne vyznačené na obrázku. Aplikácie sú v zariadení už predinštalované v hlavnom menu pokladnice, stačí vyhľadať a stlačiť ikonu VRP Pokladnica.

TIP: Ak sa zariadenie nechce zapnúť, vložte ho do nabíjacej kolísky. Plné nabitie môže trvať až 36 hodín z dôvodu vysoko kapacitnej batérie.

2. Pripojenie k Internetu

Pre prvé spustenie aplikácie je nutné byť pripojený k Internetu.

3. Pripojenie Wi-Fi

V hlavnom menu nájdete ikonu NASTAVENIA, ďalej v časti Bezdrôtové pripojenia a siete zvolíte možnosť Wi-Fi. V zobrazenom zozname vyhľadáte názov Vašej siete.

4. Pripojenie cez dátovú SIM kartu

Zariadenie disponuje mobilným pripojením. Miesto pre vloženie sa nachádza na ľavej strane prístroja pod odnímateľným krytom.

5. Prvé spustenie aplikácie VRP

Prvou požiadavkou pre spustenie KASA FIK VRP pokladnice je mať kód, ktorý Vám zašle Finančná správa Slovenskej Republiky (FS SR) a to poštou, do vlastných rúk, na sídlo spoločnosti, po vyplnení žiadosti „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Túto žiadosť nájdete vo svojom profile na FS SR.

Po  kliknutí na  ikonu



je potrebné zadať LOGIN. Jedná sa o 10 miestny kód z dopisu od Finančnej správy SR.

Ďalej je vyžadované zadanie hesla, ktoré nájdete tiež v danom dopise. Pri prvom prihlásení bude vyžadovaná zmena hesla!

Po úspešnom prihlásení do KASA FIK VRP Pokladnice je ďalej nutné nastaviť údaje o polohe. Jedná sa o adresu predajného miesta, GPS súradnice alebo EČV. Tieto údaje sú povinné pre Prenosnú pokladnicu.

Poslednou dôležitou súčasťou je inštalácia tlačového driveru. Ten nainštalujete takto:

1. spustenie predinštalovanej aplikácie KASA FIK, ďalej pokračujete na **KONFIGURÁCIA VRP TLAČE**
2. vyberte **KASA FIK TLAČOVÝ DRIVER**
3. v samotnej VRP pokladnici vyberte KASA FIK TLAČOVÝ DRIVER pri **prvej tlačí**

6. Nastavenie tlače

Pre správne fungovanie integrovanej tlačiarne KASA FIK je treba skontrolovať nastavenie tlače na formát A6

Na obrazovke Nastavenie tlače je možné nastaviť:

- Formát stolnej tlače – podnikateľ vyberie **formát stolnej tlače A6** (nutné pro tlač QR kódu)

Podrobný návod k aplikácii nájdete na stránkach finančnej správy [ZDE](#).





Image not found or type unknown



Pokladničný program e- kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

Mobilná aplikácia pre komunikáciu s CHDÚ a systémom Finančnej správy.

Nastavenie eKasa (PPEKK)


Čo je PPEKK a akosa sa do něho dostať nájdete [TU](#)

Pre samotné nastavenie aplikácie KASA FIK PPEKK Android sú potrebné nasledujúce údaje:


- **Autentifikačné údaje** – slúžia na autentifikáciu daného podnikateľského subjektu. Ide o údaje, ktoré umožňujú overiť identitu systému EKASA pomocť podpisového certifikátu konkrétneho podnikateľského subjektu
- **Identifikačné údaje** – jedná sa o sústavu údajov o konkrétnom podnikateľskom subjekte. Tieto údaje jednoznačne identifikujú konkrétne podnikateľský subjekt. Tieto údaje sú následne uložené v chránenom dátovom úložisku.

Ako si vybaviť tieto údaje nájdete v tomto [návode](#).

Pre nastavenie eKasa klikneme v aplikácii PPEKK na "**NASTAVENIE EKASA**" (vid' obr. nižšie).



Na nasledujúcej obrazovke vyplníte údaje a uložíte do CHDÚ.




Nabídka Registrace adresy

V menu registrácia adresy zadávame nasledujúce údaje:

- zasielaná **adresa** – jedná sa o presnú adresu prevádzky podľa FS SK
- **názov predajní**, ďalej **štát**, **ulicu**, **orientačnú** a **súpisné číslo**
- **Evidenčné číslo vozidla** (EČV) - ak ide o mobilný predaj

Image not found or type unknown



Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

KASA FIK PPEKK a jeho funkce

Kde nájsť aplikáciu KASA FIK PPEKK


1. V hlavnej ponuke zvolíme nastavenie



image not found or type unknown

2. V nastavení zvolíme "eKasa"


Image not found or type unknown



Funkce PPEKK

Menu KASA FIK PPEKK Android obsahuje následující údaje ako názov pokladnice, verziu PPEKK, kód pokladnice. Ďalej tu nájdete kompletné nastavenie systému eKasa.

Image not found or type unknown




Seznam funkcí PPEKK:

- **Nový pokladničný doklad** – vytvoří pokladničný doklad a odošle ho do systému eKasa
- **Načíst konfiguráciu z Cloudu** – umožňuje automatické nahranie konfigurácie a certifikátov

- **Registeácia adresy** - jedná se o rozšířenou identifikaci, správu a lokalizaci pokladny pro prenosnú pokladnic
- **Zkušobná tlač** - vytlačí a uloží skúšobná data do CHDÚ
- **Vystavené doklady** - umožňujeme zobrazit' zoznam vystavených a neodoslaných dokladov, Ich tlač a odeslanie CHDÚ nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ

Postup inštalácie identifikačných a autentifikačných údajov eKasa

Zo základnej obrazovky pokračujete do sekcie **Nastavenia** ďalej **PPEKK** a ďalej **NASTAVENIE EKASA**.

KZype7pcHboxapBe-Screenshot_1553073698-nastavení-šipka.png

Pokračujete nahrávaním konkrétnych **identifikačných a autentifikačných** údajov. Pripojením konkrétného zariadenia k PC alebo pomocou našej servisnej stránky www.kasafik.cz/servis.

7UV0QtnHofs48ZkE-Screenshot_20190510-093743_PPEKK.jpg

Autentifikačné údaje potvrdíte heslom, ktoré ste si zvolili pri žiadosti o tieto údaje.

Identifikačné údaje nahráte bez použitia hesla.

Po nahriatí údajov sa vám automaticky predvyplní Vaše údaje o subjekte. Musí korešpondovať s realitou. Na kontrolu sa vždy zobrazí náhľad nahrávaných údajov, pred ich potvrdením. **Náhľad je preto, že do CHDÚ možno údaje nahráť len raz a NIE JE MOŽNÉ je v žiadnom prípade meniť.**

Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)

Inicializacia CHDÚ

Nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ.

Image not found or type unknown



Připojení CHDÚ


CHDÚ je pripojené k tlačovému zariadeniu pomocou **portov RS232** a komunikuje s PPEKK pomocou **USB**. Po spojení týchto súčastí si PPEKK overí, že bolo pripojenú CHDÚ. Načíta si jeho údaje o veľkosti, sériové číslo, voľnom mieste atď. Tieto informácie sa uloží a vykoná sa **skúšobná tlač**. Tým je overené aj to že je nastavená správna znaková sada tlačiarne. Následne sa pomocou zeleného tlačidla všetky nastavenia uloží do CHDÚ.

Nastavení eKasa

FiscalCore

KASA FIK podporuje certifikované řešení FiscalCore s kartou SwissBit pomocí externího zařízení nebo lokálně.


Konfigurace je v Expertní nastavení - Fiskalizace



Konfigurace eKasa FiscalCore

Pokud je Swissbit WORM karta instalovaná na zařízení,

1. Nastavte do URL fiskálního modulu adresu `http://localhost:12413` nebo nastavte IP adresu zařízení, kde je instalovaný modul. Port fiskálního modulu je 12413. Lze vyhledat tlačítkem "**Vyhledat na síti**"
2. Nahrajte autorizační a identifikační údaje do portálu EMSystem
3. Proveďte kontrolu přes tlačítko **Ověření komunikace**



Specifika používání systému eKasa

- Všechna data i tisky jsou ukládány do chráněného úložiště
- Systém vyžaduje Identifikační a Autorizační údaje ve formátu XML