

Rychlý návod k pokladnici KASA FIK HIT (10,12,14)

Spustenie

Nami dodávaná pokladnica je nutné pripojiť k elektrickej sieti **adaptérom**. Tento adaptér je súčasťou balenia. **Konektor** pre pripojenie do pokladnice sa nachádza:

- **HIT 10, HIT 12:** v spodnej časti dotykovej obrazovky zariadenia ako POWER (vid'. 1 na obrázku).
- **HIT 14:** je nutné otvoriť zadný strieborný kryt pokladnice a konektor sa nachádza za ním. Kryt otvorte zo spodnej strany stojana.

Na **spustenie** pokladnice slúži **zapínacie tlačidlo**, ktoré je umiestnené:

- **HIT 10, HIT 14:** v pravej časti displeja (vid'. 2 na obrázku).
- **HIT 12:** na zadnej strane displeja.

[ZuNYM0uK80AfcQA9-image-1559296024965.png](#)

Pokladnicu spustíte stlačením


tohto tlačidla **po dobu 5-7 sekúnd**, pri niektorých verziách **dvojklikom**, pokiaľ sa nerozsvieti displej.

Potom je treba prepnúť **malé čierne tlačidlo** z polohy O do polohy I. Toto tlačidlo sa nachádza na stojane pokladnice nad tlačiarňou.

Ak svietia **dve červené diódy**, pokladnica nemá kotúčik v tlačiarňi alebo sú zle uzatvorené dvierka tlačiarne. Pokiaľ svieti **iba modrá dióda**, je všetko v poriadku a pokladnica je **prípravená**.

Pripojenie k Internetu

Pre prvé spustenie aplikácie je **nutné byť pripojený** k internetu.



Pokiaľ aplikácia hlási: There has been error processing an request – nie ste pripojení k internetu!

Pripojenie Wi-Fi

V hlavnom menu (nie aplikácie, ale zariadenia) nájdete ikonu **NASTAVENIA**, ďalej v časti Bezdrôtové pripojenie a siete zvolíte možnosť **Wi-Fi**. V zobrazenom zozname vyhľadáte názov Vašej siete.

Pripojenie cez sieťový kábel

Pokladnica disponuje slotom pre sieťový kábel. Slot sa nachádza v spodnej časti dotykovej obrazovky zariadenia označený popisom LAN.

Pokiaľ máte zastrčený lán kábel, nie je funkčná wifi!



Prvé spustenie aplikácie

Súčasťou zariadenia je už predinštalovaná aplikácia KASA FIK s integrovanou licenciou. Na displeji kliknite na ikonu aplikácie KASA FIK. Na obrazovke zvolíte **Založiť nový účet** a zadajte platný e-mail a heslo. Aplikácia sa spustí v hlavnom menu a má aktivovanú plnohodnotnú licenciu.

Následne je nutné v menu aplikácie prejsť do **Nastavenia - eKasa PPEKK SK - eKasa NASTAVENIA**. Tu sa nastavuje všetko v niekoľkých krokoch:

1. stiahnete si **Autentifikačné** údaje a **identifikačné** údaje pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste obdržali po zaslaní on-line registračného formulára z Finančnej správy www.financnasprava.sk.
2. Identifikačné údaje si stiahnete vo Vašej osobnej zóne v sekcii eKasa.
3. Autentifikačné údaje získate tak, že požiadate o pridelenie certifikátu pre každú jednu Vašu pokladnicu zvlášť. Do žiadosti zadávate aj heslo, ktoré bude vyžadované pri nahrávaní údajov do pokladnice.
4. Ak je pokladnica vedená ako **prenosná**, je tu možnosť zaregistrovať si novú adresu prevádzky, EČV, GPS súradnice a ďalšie.
5. Teraz je pokladnica pripojená na Finančnú Správu a je možné nahrávať a upravovať položky.