

# Rychlý návod k zariadeniu KASA FIK VRP Pokladnica

## 1. Spustenie

Zariadenie je pripravené k okamžitému spusteniu. Zapnite ho stlačením menšieho tlačidla na pravej strane prístroja, ktoré je názorne vyznačené na obrázku. Aplikácie sú v zariadení už predinštalované v hlavnom menu pokladnice, stačí vyhľadať a stlačiť ikonu VRP Pokladnica.

TIP: Ak sa zariadenie nechce zapnúť, vložte ho do nabíjacej kolísky. Plné nabitie môže trvať až 36 hodín z dôvodu vysoko kapacitnej batérie.

## 2. Pripojenie k Internetu

Pre prvé spustenie aplikácie je nutné byť pripojený k Internetu.

## 3. Pripojenie Wi-Fi

V hlavnom menu nájdete ikonu NASTAVENIA, ďalej v časti Bezdrôtové pripojenia a siete zvolíte možnosť Wi-Fi. V zobrazenom zozname vyhľadáte názov Vašej siete.

## 4. Pripojenie cez dátovú SIM kartu

Zariadenie disponuje mobilným pripojením. Miesto pre vloženie sa nachádza na ľavej strane prístroja pod odnímateľným krytom.

## 5. Prvé spustenie aplikácie VRP

Prvou požiadavkou pre spustenie KASA FIK VRP pokladnice je mať kód, ktorý Vám zašle Finančná správa Slovenskej Republiky (FS SR) a to poštou, do vlastných rúk, na sídlo spoločnosti, po vyplnení žiadosti „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Túto žiadosť nájdete vo svojom profile na FS SR.

Po  kliknutí na  ikonu



je potrebné zadať LOGIN. Jedná sa o 10 miestny kód z dopisu od Finančnej správy SR.

Ďalej je vyžadované zadanie hesla, ktoré nájdete tiež v danom dopise. Pri prvom prihlásení bude vyžadovaná zmena hesla!

Po úspešnom prihlásení do KASA FIK VRP Pokladnice je ďalej nutné nastaviť údaje o polohe. Jedná sa o adresu predajného miesta, GPS súradnice alebo EČV. Tieto údaje sú povinné pre Prenosnú pokladnicu.

Poslednou dôležitou súčasťou je inštalácia tlačového driveru. Ten nainštalujete takto:

1. spustenie predinštalovanej aplikácie KASA FIK, ďalej pokračujete na **KONFIGURÁCIA VRP TLAČE**
2. vyberte **KASA FIK TLAČOVÝ DRIVER**
3. v samotnej VRP pokladnici vyberte KASA FIK TLAČOVÝ DRIVER pri **prvej tlačí**


## 6. Nastavenie tlače


Pre správne fungovanie integrovanej tlačiarne KASA FIK je treba skontrolovať nastavenie tlače na formát A6

Na obrazovke Nastavenie tlače je možné nastaviť:

- Formát stolnej tlače – podnikateľ vyberie **formát stolnej tlače A6** (nutné pro tlač QR kódu)

Podrobný návod k aplikácii nájdete na stránkach finančnej správy [ZDE](#).





---

Revision #4

Created 10 June 2019 09:16:10

Updated 9 December 2019 09:52:36