

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují minimum zdrojů. Aplikace KASA FIK je navíc přizpůsobena na běh v pozadí, aby se zlepšila výdrž baterie a tak neprovádí žádné akce.

Kroky jak restartovat aplikaci

1. Otevřete aplikaci KASA FIK
2. Tlačítkem zpět na spodní černé liště se postupně dostanete o krok zpět
3. Klepejte na tlačítko zpět až do té doby, než se aplikace zcela uzavře

Jak restartovat zařízení ORANGE

1. Zmáčkněte tlačítko POWER (z boku/vpravo nahoře)
2. Na obrazovce se objeví možnost Restart nebo Power Off (vypnout)

Jak restartovat zařízení ORANGE pokud nereaguje

1. Podržte zapínací tlačítko 20s, zařízení se následně restartuje.

Revision #2

Created 2017-12-19 08:41:30 UTC

Updated 2025-12-10 09:00:04 UTC by Admin