

Parametry tiskárny

Xprinter XP T58 /

Bluetooth

1. V **Nastavení – tiskárny – přidejte Bluetooth tiskárnu**
2. V nastavení tiskárny se ujistěte, že máte vybranou Bluetooth tiskárnu Printer001 a je správaná
3. **Druh spojení vyberte volbu C**
4. Bodů na řádek 384
5. Počet znaků na řádek 32

Image not found or type unknown



Revision #4

Created 2 February 2018 07:39:21

Updated 9 January 2019 10:19:45 by Admin