

Parametry tiskárny Xprinter XP T58 / Bluetooth

1. V **Nastavení - tiskárny - přidejte Bluetooth tiskárnu**
2. V nastavení tiskárny se ujistěte, že máte vybranou Bluetooth tiskárnu Printer001 a je správaná
3. **Druh spojení vyberte volbu C**
4. Bodů na řádek 384
5. Počet znaků na řádek 32

0EgeuWaVcF4iM44W-image-1517560809692.png

Revision #4

Created 2018-02-02 01:39:21 UTC

Updated 2019-01-09 04:19:45 UTC by Admin