

Tisk etiket na etiketovací tiskárně

Pokladna KASA FIK podporuje tisk etiket a štítků na tiskárně pomocí standardizovaného protokolu **TSPL**. Tiskárnu můžete využít například k označení zboží nebo tisku expedičních etiket ve Fast Food provozovnách nebo kuchyni.



Krok 1: Příprava tiskárny

1. **Zapojení tiskárny:** Připojte tiskárnu k elektrickému napájení a zapněte ji.
2. **Připojení k pokladně:** Propojte tiskárnu s pokladnou KASA FIK pomocí USB kabelu nebo přes síťové připojení (Ethernet).

Krok 2: Nastavení tiskárny v pokladně KASA FIK

1. **Navigace do nastavení:**
 - Na hlavní obrazovce zvolte možnost **Nastavení**.
 - V nabídce Nastavení vyberte **Tiskárny**.
2. **Přidání nové tiskárny:**
 - Klikněte na možnost **Přidat tiskárnu**.
 - Vyberte typ tiskárny **TSPL** z dostupných možností.
3. **Konfigurace tiskárny:**
 - Zadejte název tiskárny (např. "Etiketová tiskárna").
 - Vyberte správný port, ke kterému je tiskárna připojena (např. USB nebo zadejte síťovou adresu).
 - Zvolte možnost **Typ řezačky: TSPL**.
 - Pokud chcete tisknout etikety při prodeji zboží (například na označení objednávky) tak zapněte volbu **Tisk objednávek**.

Nastavení tiskárny

Network printer

192.168.1.28

Neřezat

Epson4

Star1

Citac0

GS Mode384

SDK

TSPL Label

Epson

Výchozí

Adresa

Odsazení stránky

Počet kopií

Prodleva po tisku účtenky (s)

Bodů na řádek (pixel)

Počet znaků na řádek

Řezačka

Jazyk tisku

Tisk cenových etiket

V prodeji vyberte položky (jako kdyby jste je chtěli prodat) a vytvořte si seznam položek k tisku. Pomocí funkční klávesy vytisknete etikety na nastavené tiskárně.

Etiketa tiskne:

- Název položky
- Krátký popis (pokud je vyplněn)
- EAN13 nebo EAN8 nebo čárový kód
- Jednotkovou cenu, pokud typ položky je měrná jednotka (litr, metr, atd...)

Název položky

0 123456 789012

45, - Kč

Jedn. cena 12/L

Revision #10

Created 21 June 2024 15:19:12 by Admin

Updated 22 August 2024 13:50:03 by Admin