Nastavení pager? na st?l

A) Display

1. podržet FUN 3 vteřiny, objeví se [F01]
2. ENT
3. nastavení čísla pomocí UP, MOVE, DOWN
4. stisknout libovolné tlačítko na pageru
5. pokud proběhlo v pořádku, číslo se inkrementuje, zahlásí "operation succeed", pokud ne, daný pager už je přihlášený, je potřeba factory reset [f-09] nebo smazání jednotlivě [F-08]

B) Hodinky

1. podržet obě tlačítka zároveň 3 vteřiny
2. Register Button - enter tlačítko
3. nastavit číslo (inkrement pomocí enteru, pohyb M)
4. stisknout libovolné tlačítko na pageru
5. pokud správně -> čislo se inkremntuje, pokud byl zabraný, zobrazí se update complete

---

Revision #4
Created 2025-04-11 11:31:40 UTC by Tomáš Fikar
Updated 2025-04-16 17:07:35 UTC by Admin