

Nastavení pagerů na stůl

A) Display

1. podržet FUN 3 vteřiny, objeví se [F01]
2. ENT
3. nastavení čísla pomocí UP, MOVE, DOWN
4. stisknout libovolné tlačítko na pageru
5. pokud proběhlo v pořádku, číslo se inkrementuje, zahlásí "operation succeed", pokud ne, daný pager už je přihlášený, je potřeba factory reset [f-09] nebo smazání jednotlivě [F-08]

B) Hodinky

1. podržet obě tlačítka zároveň 3 vteřiny
2. Register Button - enter tlačítko
3. nastavit číslo (inkrement pomocí enteru, pohyb M)
4. stisknout libovolné tlačítko na pageru
5. pokud správně -> číslo se inkrementuje, pokud byl zabraný, zobrazí se update complete

Revision #4

Created 11 April 2025 09:31:40 by Tomáš Fikar

Updated 16 April 2025 15:07:35 by Admin